

Model

Timba

Artikelcode

91294-04

Lijn

Ritmo

Veiligheidsnorm

S1P SRC

Certificering

EN ISO20345:2011

ESD

staat voor Electro Static Discharge of wel elektrostatische ontlading. Door de ESD toepassing in veiligheidsschoeisel worden elektrostatische schokken voortdurend en effectief afgevoerd naar de grond.

Dual micro

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HCControl

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging van de enkel.

Zero (k)

Deze Metal Free antiperforatie veiligheidszool (ISO 12568:2010 en EN ISO 20345:2011) biedt optimale bescherming en draagcomfort, is licht en zeer flexibel en heeft een isolerende werking.

alu-sxt 2.0

De nieuwste ontwikkeling aluminium veiligheidsneus voor de allerbeste bescherming. Ultra lichte bescherming met meer comfort en ruimte in de schoen.

Upper	geprent suede, mesh
Voering	Airplus 3D, Dual Micro
Inlegzool	Soft-fit
Loopzool	PU/PU, ESD-SRC
Veiligh. Neus	ALU-SXT Aluminium
Veiligh. Zool	ZERO (k) Antiperforatie
Kleur	zwart/Fuchsia
Maten	35-42
Gewicht	470 gr.
Extra	ESD

Src

SRC (SRA+SRB)

Sole 91 PU - PU		
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥ 0.32 HEEL CONTACT AREA (cm ²) ≥ 0.28	0.54 0.52
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥ 0.18 HEEL CONTACT AREA (cm ²) ≥ 0.13	0.29 0.23

EN ISO 20345:2011

Specificaties

alu-sxt 2.0
aluminium

ZERO(k)
ANTIPERFORATION

dynamic HC control
technology

STABIL ACTIVE

DUAL MICRO

WED
Wire Electricity Discharge

soft-fit

ESD
*Classe 3"

PHthalateFREE

SRC

Symbolen



WED

Strip met geleidende zilveren vezels. Dit onderdeel dat in contact komt met de voet zorgt er voor dat het schoeisel ook na verloop van tijd antistatisch blijft, ongeacht de gebruikte type inlegzool.

Stabil Active

De Stabil Active ondersteuning is verwerkt in de zool onder de hiel en verbetert de stabiliteit van de hiel en de ondersteuning bij de voetboog. Dit verbetert de houding van de voet.